



CHEMOFORM

Schwimmbadwasserpflege / Traitement de l'eau

snadná manipulace
rozpuští usazeniny na okrajích bazénu podél hladiny vody
odstraňuje mastnoty, tuky, saze a zbytky kosmetiky

Návod k použití: Snížíte hladinu vody o několik centimetrů. Přípravek naneste přímo nebo ředěný až do poměru 1:1 na houbičku nebo hadřík. Znečištěné plochy omývejte opatrně, aby přípravek nestékal do vody. Plochy vždy následně otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě. Tento čističí prostředek lze využít i v domácnostech. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, máte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

UFI: YH93-HC08-U712-QR1V

Datum spotřeby / Datum spotreby: 12/2026

CZ: Obsahuje: aniontové povrchové aktivní látky < 5 %, neiontové povrchové aktivní látky < 5 %, parfém (LINALOOL) < 5 %, hydroxid sodný
SK: Obsahuje: aniónové povrchovo aktivné látky < 5 %, neiónové povrchovo aktivné látky < 5 %, parfumy (LINALOOL) < 5 %, hydroxid sodný

Čistič okrajů bazénu

Přípravek k čištění linky podél hladiny bazénové vody

Čistič okrajov bazéna

Prípravok na čistenie linky pozdĺž hladiny bazénovej vody

A
B
C
X
Y
Z

Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Bahnhofstr. 68
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand
of Chemoform AG

Distributor/distribútor:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Saffnou 348
Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz
info@chemoform.cz
IČ: 27118096



UN1824

E1331001CFCZ-V24

ľahká manipulácia
rozpuští usadeniny na okrajoch bazéna pozdĺž hladiny vody
odstraňuje mastnoty, tuk, sadze a zvyšky nečistot

Návod na použitie: Znížte hladinu vody o niekoľko centimetrov. Prípravok naneste priamo alebo riedený až do pomeru 1:1 na hubku alebo handričku. Znečistené plochy umývajte opatrne, aby prípravok nestekal do vody. Plochy vždy následne utrite handričkou navlhčenou v čistej vode. Tento čistiaci prostriedok je možné využiť aj v domácnostiach. Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P260 Nevdechujte hmlu/pary/aerosoly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305+P351+P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávať uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/mezinárodnými nariadeniami.



Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
1331001

11

tekutý

